# ALINCO FITNESS

品名

# 3D振動マシン バランスウェーブ

剧式

# FAV3017

# 取扱説明書



# 安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は同く禁じます。

# ご使用前に必ずお読みください

この度は、3D機動マシン パランスウェーブ「FAV3017」をお買い上げいただきまして、触にありがとうございました。この起投製明書は、本製品の使用上の注意及び書き書項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお飲みいただき、事故が配こらないよう、配館内容に したがって正しくお使いください。また、お飲みになった後も、必要なときにいつでも聞べられるよう。すぐに取り 出せる場所へ大切に保管してください。なた、李製品のご使用制度は体量90kg以下・連続使用時間10分 までとなります。10分を組える過度の使用はおやめください。身体に過度の無視を与え、ケガや事故の原因に なります。また、ご使用後1時間は李製品を休ませてください。

# INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

操作バネル・コントローラー

使用手順

動作モードの種類 運動のホジション エクササイズバンドの脱着

運動方法

移動方法 お手入れ方法 故障かな?と思う前に

# 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

象庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。 お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了派 ください。

# 床面保護について

#### 必ず床面保護マットを敷く

使用中および移動・保管の際には必ず 床面を保護する付属マットを敷いてください。 塵検床材の上で設置や保管をした場合。 床面の材質(塩化ビニル製など)に よっては床材が変色する場合があります。



# 警告・注意事項

# 安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の書告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険のあることを示します。

記載されている内容を守らなければ、けがや製品 が破損するおぞれのあることを示します。

破構したままで使用しますと、傷害事故の無因になります。

給表示の意味

絶対におこなわないでください。

(人) 分解をしないでください。

▶ 必ず指示に従い、おこなってください。(xx) 確認をしてください。

本書記載の養告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、 弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに 弊社カスタマーサービス課へお削い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

# 警告・注意事項

# 使用前の警告・注意事項

# ▲ 3 警 8 告

- 本製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。 また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 本製品は日本国内でのみお使いください。
- 本製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり 健康な方を対象としています。

次に該当する方は本製品を使用しないでください。

■ 医局が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相関の上、ご使用ください。

- 事務係の治療を受けている方や、身体の異常を乗じている方、 受験を必要とする方、体温が3.9で以上(有無限)の方、機能(けんたい) 間・見事・自任 食能などが帰じられる方。 前間している方
- ●始美障害のある方。 あまいやふらつきなど平断を見な異常のある方。平式を実に影響が 出る業を展用中の方。個内着や観聴影響。終極炎の方など民に障碍 のある方。中区炎など耳に厚着のある方。
- ■生理学や、妊娠學、または妊娠の疑いのある方
- ・ 京着疾病のある方(各種京者交、皮膚が発症、皮下直蓋の食症、内 出立しやすい方)
- 内行機等。立個機構など順便はは程等をお持ちの方 (関係中、経験事、初心症・操作研算者、直栓症、防御対策を展展している方、力量症、循膀症、研験療法・研修をどの方、またはその部いがある方)。
- 骨傷しょうがなど骨に暴意のある方「骨折している方・しやすい方」
- ●心臓に用葉のある方
- ■ベースメーカーなどの体料部A型配用電気機器を使用している力
- 神界の理事をお称名の方
- ■高自正応の方(血圧異窓の方)。
- ●内臓疾患(育発、肝炎、腫瘍)などの急性症状のある方
- ●風像の製造のある方
- 申りりマチ座、横尾、発形型関節条などの方、 性格、関節わなどしている方・しやすい方、明備炎、原原炎、右ち 打ちた、現権機像、会社管験等定、急性関節点、関系ヘルニア、施 駅ヘルニアなどの方
- ■過去の確定や信仰などにより質者は異常のある力や背骨が由がって いる方
- ●展客/練問板ヘルニア、希情すべり点、希視分類点など)のある方
- ●脚、腕、前、手にしびれのある方
- ■無機機などの重度の直行動音や血栓管などのある方
- リハビリテーション目的で他用される方

その他、極端をしている方、内部向している方、内心血の可能性がある方、所機関もない力。出版画像の方、伝染性 原思の方など、上記 以終に身体に異常を優している方

- お子様 (16億未満) は使用しないでください。 簡部にも振動が伝わりますので、特に乳効児には使用 させないでください。
- 一人での運動に不安を感じている方、他者から見てそう感じられる方が使用される場合、またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、成人(養業者)の方の介添えの上、ご使用ください。
- 5才以下の乳幼児やベットのいる場所での運動・保管はおやめください。
- 本製品の使用体置制限は最大90 kgです。 体重が90 kgを超える方のご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 小製品の連続使用時間は最大10分です。 10分を超える過度の使用はおやめください。身体に 過度の負担を与え、ケガや事故の原因になります。 また、ご使用後1時間は本製品を休ませてください。

# ▲□注◎意□

- 宣道が10で以下、35で以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、駆動部品などの劣化も早めます。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

# 設置時の警告・注意事項

# ▲ 8 馨 0 告 8

- 運動中に身体を壁や柱にぶつけないよう。広い場所に設置してください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の 近く、壁外には設置しないでください。感覚・湯 電・発火の原因になります。
- 事体を持ち上げるときは、必ず本体持ち手を両手で 持ってください。本体持ち手以外の部位は持たない でください。
- 事体の隙間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 本製品の「設置時」「使用時」「移動時」に本体障壁に 手、指などを挟まれないようにご注意ください。 また、床面を保護する付用マットを敷いてください。
- 設置が完了するまでは、電源プラグをコンセントに 差し込まないでください。また、本体を持ち上げた りするときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品に付属のエクササイズパンド以外のものを取付けたりしないでください。また本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

# ▲□注□意□

- 本製品は必ず服内でご使用ください、無外や倉庫。 ベランダや軒下などのチリやほこり、砂、ベットの 毛などが多い場所、浴室など湿度の高い場所、無器 具の近くには設置しないでください。
- 本製品は、床検度がしっかりとした水平な床の上に 設置し、使用中及び本体の移動・保管の際にも必ず 床面を保護する付置のマットを敷いてください。また、直接床材の上で使用した場合、床面の材質 (塩 化ビニル製など)によっては床材が変色する場合が あります、特に畳の上では使用しないでください。 豊に損傷を与えます。
- → 設備完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

# 使用時の警告・注意事項

# ▲ 8 警 8 告

- ご使用前には標度、各部の部品が完全に固定されていること、本体にひび削れなどの破損がないこと、エクササイズパンドに破損や消耗がないことを必ずご確認ください。
- 付属のエクササイズバンドを使った運動を行う前には、バンドにキズがないこと、バンドが確実に固定されていることをご確認ください。
- 本製品は1入用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 本製品の使用中には、同時に前の機器を併用しない でください。
- 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください)、また、手権や豊の毛などの巻き込みにご注意ください。
- ピンやボールペン、装飾品などをボケットに入れたり、 身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 本書に記載している使用方法以外では使用しないで ください、特に、疑惑に振動を与えるような使用は しないでください。体調不良の原因になります。
- 本体の上に立った姿勢で使用される場合、ひざを観く曲げてご使用ください。ひざを曲げずに直立姿勢で使用すると、順が強く揺れることによる体調不良の原因になります。また、ひざへの負担も大きくなります。
- ◆ 初めてご使用される方、高齢者の方、単に酔いやすい方は遅い温度から運動を始めてください。振動に 慣れてきたら徐々に速度をあげてご使用ください。
- ◇ 健康のため食産後の運動は避けてください。また、 飲食・模様をしながらや、飲酒後の運動はしないで ください。
- 体調が借れないとき、理気があるときは使用しない でください。
- ◆ 次のような症状が出たときは、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、調面蓋白、矢神、嘔吐、心格の乱れ、動悸、胸の圧迫症、けいれん、質・靭帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 本体の動作中は操作パネル・振動面以外の本体に触れないでください。また、本体の限間には動作中以外でも絶対に手や物を入れたりしないでください。
- 動作中の乗り降りはしないでください。必ず振動調 に乗ってから作動させてください。また、降りる服 も停止させてから降りてください。
- 使用中は振動面の中心に重心が来るように左右均等 に体重をかかるようしてください。限び禁ねたり、 片足立ちや、一方に体重がかかるようなアンバラン スな使用はしないでください。故障や事故の原識に なります。
- 使用中に本体がガタつくほど前畳左右に振動を与えたり、周囲の人が使用者や本体を押したり引いたりしないでください。安定性を損ない重大な事故の原因になります。

- 本製品に毛布などをかけて使用しないでください。
- 保護者の方は小さなお子帳が本製品を選具として使用しないよう十分で注意ください。

# ▲♡注◎意

- 本製品をテレビやラジオの近くで存動させると、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(別れ)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動してください。
- 本製品は原面に振動が伝わります。深夜・早朝の世 用や、陰下や暗客への配慮をお願いします。

# 電動機器の警告事項

- 本製品はAC1DQV電流を使用します。

# ▲ 智馨 6 告

- 電圧が異なるコンセントや、異常な電源を使用しないでください。
- 使用時には、必ず次の手扇を守ってください。
  - ①本体メインスイッチがOFFになっていることを 確認する。
  - ②本体に電源コードの本体側プラグをしっかりと 接続する。
  - ③コンセントに電源プラグを差し込む。
  - ⑥本体メインスイッチをONにする。
  - 国本体の振動画に乗ってから作動させる。
- 食用終了時には、必ず次の手順を守ってください。
  - ①本体を停止させてから、本体から降りる。
  - ②本体メインスイッチをOFFにする。
  - (5)コンセントから電源プラグを抜く。
  - 本体から電道コードの本体側プラグを高く。
- 電源は1つのコンセントから取ってください。複数 の配線をつなげたタコ足配線はおやめください。
- 電流コード上に本体や需量物が限らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態や、電流コードを無限に曲げてしまうような設置)はしないでください。新館やショート、感覚、温電、発火の原因になります。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときには、滞れた手で触ったり、電源コードを引っ張ったりしないでください。また、電源コードや電源プラグが個人だり、プラグの差し込みが個人だ状態で使用しないでください。断値やショート、隙電、濃電、提火の原因になります。
- 正常に作動しないとき、異常を厳じたときはすぐに コンセントから電流プラグを塗き、使用を中止して ください。
- 使用しないとき、管が鳴り出したときには、電源ブラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは、定期的にほとりなどを取り除いてください。

# 警告・注意事項

# お手入れ・保管の注意事項

# ▲□注□意

- お手入れ・保管の際には必ず本体メインスイッチを 切り、電面プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体には、特にご注意いただきたい内容をラベルに して貼り付けています。ラベルをはがしたりしない でください。
- 幼児や自分で意思表示ができない方、取扱説明書・ 書舎ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、誤作動をしないように十分で注意ください。関った操作は事故の原因になります。
- 弊社指定の修理技術者以外の方が本製品を分解した り改造・修理はしないでください。事故や故障の原 因になります。
- サモコンは、電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間(1週間以上)使用しない場合は電池を をして保管してください。
- 保管場所は本製品でつまずかない場所に置き、特に 小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に 応じて梱包などを施してください。 また、適射日光が当たる場所や高温・多湯な場所に

は保管しないでください。

サビや傷み、故障、部品劣化の原因になります。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、 お手数でも弊社カスタマーサービス課金でご根膜く ださい。
- ◆ 本製品保管の限も必ず、床面を保護するマットなどを敷いてください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください。また、汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 本製品は、各部に樹脂を使用していますのでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや家崎により部品などの劣化が起こる場合があります。 お買よげ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有價にて点検サービスを行っておりますので、弊社カスタマーサービス課までご能談ください。
- 長期間保管され再び使用される場合は、本書の記載 事項を再確認のうえご使用ください。 また、長期間使用されなくとも、油切れ及びサビの 発生などが予想されますので、本書の記載事項を確 認し、しばらく試通転を行って異常がないことを確 かめてからご使用ください。
- 環境保護のため、商業する場合は各自治体の取り決めに従ってください。

# 頭部は揺らさない。

顕信に強い基準が伝わるような 姿勢では使用しないでください。

# 電源コード 引き硬しの確認。

着添コード上に本体や重量物が振らないようにご注意ください。また、電源コードにストレスがかかるような設置(電源コードが引っ張られた状態での設置や電池コードを無理に曲げてしまうような設置)はしないでください。所収やショート、原電・通識・時火の原掛になります。

# 必ず床面を保護する 付属マットを敷く。

床胎保護のため、本要品の下に は必ず付届マットを敷いてくだ さい。



お子様には使用させない。

小さなお子様や ベットのいる場所で 使用しない。



価値者の方はお子様が遊覧とし て使用しないようご注意ください。

#### あぶない! 動作中の 本体には触れない。


動作中は操作パネル・複動圏以 外の事体に触れないでください。 事体の隙間には絶対に手を入れ ないでください。


# 各部の名称 部材及び付属品

欄包を開けましたら各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。



テスト用の電池ですので残酷がわずか しかありません。ご使用前には新しい管 池をご購入ください。





必ず床面を保護する付鼻マットを敷いてください。

また、舞社では付属マット以外にも、床面を保護するエクササイズフロアマットを販売しておりますので、お買い上げ いただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお願い合わせください。

名:3D級動マシン パランスウェーブ

팯 式: FAV3017

X: W800 XD 450 XH 155 mm 4

質量(重量);約21.0 kg

差 格 〒 E: AC100V 50/60Hz

定格消費電力: 200W

定格時間: 10分 振動数(上下): 約125~440回/分 振動数(左右):約120~345回/分

生 な 制 質:ステール、ABS (アクリロニトリルブタジェンスチルン共産合金成製剤)。PVC (ポリ塩化ビニル)。

PP(ボップロビレン)、ラテックス

生 国:中国 æ

# 操作パネル・コントローラー

操作は、本体の操作パネルまたはコントローラーで行います。 また、本体の操作パネルには、振動物管、タイマー、振動速度を表示します。

#### 表示部

#### オート切替表示

選択しているモードが点灯します。

マニュアル:振動切替や振動速度を自由に 設定できるモードです。

オート1~3:設定されたプログラムに応じて 商動で振動速度が変化する モードです。

#### **田島小学**

機動方向を表示します。 U:上下振動/H:左右振動/UH:上下左右振動

タイマー)分

タイマーの残り時間を表示します。 0になると自動停止します。

達 度 )段階

振動速度の段階を表示します。

# 操作/(ネル - コントローラー受光等 ALINCO PITNESS ① (語

コントローラー



コントローラーは 本体操作バネル のコントローラー 受兇部に向けて 操作してください。

#### 操作ボタン

- ① (オート切響ボタン) (計) (コントローラーでは、 🕮 😭 (計) ) マニュアルモード、オートモード1~3の切器を行います。
- ② ( 振動切替ボタン ) (マニュアルモード時のぶ) 振動方向の切響を行います。 U:上下提助→ H:左右振動→ UH:上下左右接動
- ③( タイマーボタン )四 タイマー設定を行います。 マニュアルモード: 1分~10分/オートモード1~3:5分~10分
- (4) (スタート/ストップポタン) 管管 援動の開始、停止を行います。
- (3) (連度ボタン ) ロマクマママ

振動速度の段階調節を行います。(16段階)


■ ボタン様作の際は強く押さないでください。 破損の原因になり生す。

#### ※記録 このコントローラーは単4乾電池2本を使用します。

コントローラー裏の豊油フタをスライドさせて賭け、電池ボックス内の権性 表示に合わせて、乾電池を2本セットしてください。



- コントローラーの反応が悪くなったときには、コントロー ラー裏に入っている乾電池を新しいものに交換してくだ 1867
- 管池の極性(++−)を正しく入れてください。間違えると コントローラーが故障するおそれがあります。
- ※ 本製品に最初から付いている電池はテスト用のため。 新しい電池に比べ容量がわずかしかありません。 ご使用前には新しい電池を購入してください。



# (集を傷つけたり味料を変色させないように、過ず麻面を保護する付属マットの上でご使用ください。)

100

使用手順に従い、運動を行ってください。


#### - 才 電源を入れる

- 電源コードの本体例プラグを本体例プラグ差込口に差し込みます。
- ② 電源プラグをコンセントに発し込みます。

#### **小薯哥**

象収用100Vのコンセントに難し込んでください。

- ●危険ですので開催 1 0 0 V 以外のコンセントには 接続しないでください。
- ●1つのニンセントから複数の記載をつなぐ タコ房配舗はしないでください。
- ●配置:コートや電温プラグが引っ張られたり。 無理に掛けられた状態でコンセントに極続 しないぞください。
- 書意識プラグは指元まで確実に目し込んでください。



#### ⚠アースコードの取付について

アースコードは選電や悪雷から本体内部の回路を守るために ついていますが、設置場所にアースコードを接続するところが ない塩脂でも以下の点に注意して強ければ問題ございません。

- ◆ご使用後は必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。
- 電影鳴り出した場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから 扱いてください。

(※アースニードを提供している場合にも必ずお守りください。)

#### コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアースコード(黄色 に緑色のラインのコード) をコンセントの アース端子に取り付けます。



#### 2本体に乗る

本体提動面の上に乗ります。 体重は、左右均等にかけてください。

●上下最勤の場合。 援動器の円の中心では援動の伝わりが 小さく。左右に足を広げていくと振動の伝わりが大きく たり生す。

運動の姿勢や足の配像については、P9「運動方法」を ご確認ください。



#### **・ 予動作モードの選択と、タイマーの設定を行**う

- ① 翻 につントローラーでは、 🚳 😭 🚱 (ボタンで、 マニュアルモード、オートモード1~3の選択を行います。 → 機作パネルには、選択中のモードのランプが点灯します。
- ② の ボタンで、振動方向の選択を行います。

U:上下报助→ H:左右报助→ UH:上下左右报助

(オートモードでは、プログラムで決められた動作をしますので このボタンで機動方向の切り替りはできません)

- → 操作パネルの振動切替表示部に、[U][H][UH]が表示 されます。
- ① 847 ボタンで、タイマー阪定を行います。

(初期値は5分になっています。ボタンを押すごとに1分単位 で切り替わります。

コアルモードは1分~10分、

オートモード1~3は、5分~10分の設定ができます。

→ 操作パネルのタイマー表示器に列時間が表示されます。

# 操作/绿儿

コントローラー要光部



(コントローラー)



コントローラーは 本体操作パネル のコントローラ 受光部に向けて 操作してください

#### - 4 振動の開始。振動速度の開節

- ボタンで、振動が開始します。
- ② \*\*\* (15 ボタンで、振動速度の調節ができます。(16 段階)。
  - → 操作パネルの速度表示部に速度 (反階) が表示されます。

掘動中は、操作パネル・振動面以外の本体に触れない でください。手・梅を挟むおそれがあり大変危険です。

#### - 5 振動の停止、終了

ボタンを押すと停止します。または、タイマー残時期がりになると意動停止します。

→ ご使用機は、本体メインスイッチをOFFにしてから電道ブラグをコンセントから抜いてください。

# 動作モードの種類・運動のボジション・エクササイズバンドの脱着


## ■ 動作モードの種類

[オート切替ボタン]で選択できる動作モードは、以下の4種類です。 お好みに合わせてお選びください。

◆マニュアルモード:(上下複動、左右振動を座由に切着可能) 一定の速度で振動します。

運動中は---


(通 度) はやく] [おそく] ボタンで自由に振動速度を変更できます。 (順助方向) [振動切替] ボタンで振動方向を自由に切替できます。



サートモード 1:(上下掘動+左右掘動のプログラム) 緩やかに活動運産を上げ、腐肪が燃焼しやすいよう、ビーク等 は一定の掘跡速度で運動します。最後は少しずつ、振動速度を 下げてクールダウンします。運動初心者やシェイブアップした い女性の方にオススメのモードです。




●オートモード2:(上下掲動十左右提動のプログラム) 振動連貫の機能をつけたインターバリトレーニングです。 運動中に強弱のメリハリをつけることで、休力アップを目指す コースです。運動に慣れた方、休力アップしたい男性の方にオススメのモードです。



● オートモード3: (左右補助のみのプログラム) 左右援助に特化したモードです。

左右指動だけなので、座って骨機運動が行えます。また。少しずつ衝動速度を上げることを繰り返すコースなので、年配の方の転倒防止運動に最適なモードです。



★ご自身の体力に合わせ、振動速度や動作モードをお選びください。

# ■ 運動のボジション

上下振動の場合、振動面に描かれた円の中心ほど振動の 伝わりが小さく、左右に足を広げていくにつれ振動の伝わり が大きくなります。

連動のレベルに合わせて、ポジションをお遊びください。

運動の姿勢や足の配置については、P9「運動方法」を ご確認ください。



# ■ エクササイズバンドの脱着

本体前部のエクササイズパンド取付フックに付属のエクササイズパンドを取付けることができます。 エクササイズパンドを使用した運動方法は9ページをご覧ください。



- ●エクササイズパンドで運動する場合のみ取付けてください。
- ●使用中にエクササイズバンドが外れないようにフックの ネジ部をしっかり締めてください。
- ●使用前にはエクササイズバンドが消耗していないことキズ などがないことをご確認ください。
- ●付属のエクササイズバンド以外のものを取付けないでください。

付属品のエクササイズパンドは消耗品です。

使用頻度にもよりますが、エクササイズパンドの交換の目安は2年です。 エクササイズパンドに角製などの異常がありましたら、直ちに使用を申止 してください。そのまま使用を続けますと重大な事故の原因になります。 新しい部品は振売店または弊社カスタマーサービス課までお問合せください。



主な きま 主に全身・お腹周り・太もものエクササイズ

足を聞き背筋を伸ばして立ちます。

#### 注意

両足でしつかり防ル視ります。操き向けず に使用すると顕射が揺れてしまい。さらに は設闘争に責任もかかるので、少し職を曲



事エクササイズバンドは上半身をトレーニングする時にご利用ください。

注意

注意

片元 は 主に太もも・ふくらはぎのエクササイズ

本体正面に体を向け片足を乗せて、背筋を 伸ばして立ちます。

#### 注意

本体の三面に体を向けてください。 お間に力を入れて背積を伸ばします。



●エクササイズパンドは上半身をFシーニングする時にご利用(ださい)

画手つき 主に青まわり、二の腕のエクササイズ

つ強度を上げてください。 育族はしっかり何ばします。

画足のせ 主に太もも-ふくらはぎのエクササイズ

体 幹 EX(2) 主にふくらはぎ・太もも・体幹のエクササイズ

寝転がり両足を本体に乗せて、腰を上に浮かします。

樹芋に座り、水体正筋で両足を乗せます。

・主に太ももとお尻のエクササイズ

モクササイズバンドは上半層をトレーニングする時にご利用さださい。

直接座る 主に太もも・お尻・腰部のエクササイズ

膜を落として中悪の姿勢をとります。

罪が動力に出ないように注意してください。

検子に関かけるイメージでお尻を落とします。

本体にお尻を落とし、 減を軽く曲げて座り

ます。その際、西手は瞳に摘えてください。

脊椎に負担がかかりますので、少しず

町足でしっかり踏ん振ります。


育技を発揮して盛り、バランスを保持 してもださい。 足は開発程度に広げます。



# 法原

職部に負担が掛かるため、強度を少しず つ上げてください。 有中が丸ぽらないように注意してください。

本体正面に手をつき、やや胎を曲げます。



体幹EX(1) 主に腕・肩・胸部・体幹のエクササイズ

両計を本体に乗せ、両足を伸ばし満立て伏せの 姿勢をとります。

#### 注意

**助部に無罪が掛かるため、強度を少しず** つとげてください。 このエクササイズがき つい方は、民間をついて行ってください。



注意

両手を広げてカラダを支えてください。 **河足でしっかり落ん相ります。** 



#### ※足の配置イメージ

●尼北京有平丘 個型パターン。



**●尼は下級** 身体の内側に気長が掛かります。



量度性物理 身体の外側に負荷が掛かります。



●足は垢か左どちらか同じ方式を見る 「身体も傾向さば」 体験のエクササイズにおすすめです。



#### (エクササイズパンドの使用方法)

その際、両手を広げて体を覚えてください。

エクササイズパンドは、手の平でレつかり掘り 無理のない姿質でご利用ください。エクササイ ズバンドを引っ張る殿は、動き少しゆるめてく ださい。また、自身の体力レベルに含わせてエ クササイズパンドを引っ張ってください。

※エクササイズ/Cンドを体に巣を付けたりする 使用は絶対におやめ下さい。





# 移動方法

●本体を少し移動させるときは、メインスイッチ側の持ち手 を持ち、付属マットの上でゆっくりと移動させてください。 持ち上げた角度によっては、本体側面やゴム足が床面を こすりますので、必ず付属マットの上で移動させてください。



●本体を持ち上げるときは、本体左右の持ち手を両手で しっかりと持ってください。



#### ATE

- ●本枠を持ち上げたり移動させるときは、必ず電面コードを抜いてから移動させてください。
- ●序を傷つけるおぞれがありますので、必ず付置マットの上で移動させてください。

# お手入れ方法

長期にわたりご使用いただくため定期的に直検とお手入れを行ってください。

- ●本体やコントローラーを水や洗剤などの液体で湿らさないでください。
- 事汚れた場合には、乾いた柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液を柔らかい布につけて拭きとってください。シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはおやめください。

# 故障かな?と思う前に まずは下記の項目をご確認ください

# ●電源が入らない ●電源が入らない ●電源が入らない ●電源グラグをコンセントに達し込まれていますか? ○本体メインスイッチをONにしていますか? ●コントローラーが反応しない ●コントローラーを本体操作パネルのコントローラー受光部に向けて操作されていますか? □コントローラー自の教電池の機性(+-)は正しくセットしていますか? □コントローラーの教電池を新しい電池に交換してください。 ●可加部から真音が感じられる ●対応った体重のかけ方をしていませんか?提動面の中央に重心が来るように乗ってください。 □本体の周囲に検触しているものはありませんか?

上記の確認を行っても直らない場合。またはその他の状況が発生した場合には、お手載ですが弊社カスタマーサービス限までお電話又は FAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の罹怠悪いします。

お問い合わせは カスタマーサービス課

00 0120-30-4515

「AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土·田·祝祭日を薪く)まで

# 保 証 書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を別しておりますが、 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

#### ===保証規約 ===

- 過常の使用により、万一、材質上または構造上の欠解が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社の サービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、 以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
  - a. 取扱説明書記載以外の領操作、取扱上の不注量
  - b. 天災。火災。時間などによる外部要因による故障及び損傷
  - c. 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
  - d. お買い上げ他のお客様による輸送、移動、落下など。 1. 日本箇外でのご使用の場合
  - g. 保管上の不確

- f. 昇袖指定の技術者以外によって行われた機関による放産
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h、学校・スポーツジム・資務用などの不禁定多数の方による使用
- J. 本保証書をご提示いただけない場合
- 2、保証の対象となるのは本体のみで、使用することにより消耗する部品(消耗部品)は保証の対象とは なりません。
- 修理品については準備、諸貴用は原則としてお客様にてご負担難います。
- 4. 無個保証期間はご購入日から1年間です。
- 5、保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故籍につきましては、存債で修理 いたします。
- 6、本保証則は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。 但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。 その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

		おなまえ				
で購入店名	膨	おところ	₹			
己蔣入年月日		電話番号		(	)	,

※お客様にご配入いただいた保証曲(個人情報)は、復想、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

大阪府高橋市三島江1-1-1



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束する ものです。

**仮証規約以外の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社** カスタマーサービス課までお問い合わせください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。 詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

# MPルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル [0]0] 0]20-30-45]5

IAM10:00~PM4 00 包LPM12:00~1:00及び土・日・祝原日を除く)

左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp FAX又はメールでのお問い合わせの 場合、回答に時間を要する場合がござい

ます。予めで了承ください。

FA93017,この作品の WEB ベージはこちら



※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う物に」をご確認ください。